

Autopilot

- Instrument -



Bedienungsanleitung Deutsch



Einleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Sie in die Lage versetzen, Ihr neues NX2 Instrumente zu verstehen und anzuwenden. Damit Sie möglichst grosse Freude an Ihrem neuen NX2 Produkt haben und den größtmöglichen Nutzen ziehen können, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen.

In diesem Handbuch ist ausschliesslich die Bedienung des Nexus Autopiloten mit Hilfe des NX2 Autopilot Instruments beschrieben.

Die Installation des Instruments und aller anderen Autopilot-Komponenten sowie die erstmalige Inbetriebnahme des Autopilot-Systems ist im Autopilot-Installations-Handbuch beschrieben und wird hier nicht erläutert.



Diese Anleitung ist geschrieben für das NX2 Autopilot Instrument Version 2.00 Ausgabe: August 2002



1				
2	Installati	on	5	
3	Inbetrieb	onahme	5	
4	Bedienu	ng	5	
	4.1 Über	dieses Handbuch	5	
		Benutzung der Tasten		
	4.2.1	MODE		
	4.2.2	LINKS		
	4.2.3	RECHTS	7	
	4.2.4	SET		
	4.2.5	OFF		
	4.2.6	Wenden		
	4.2.7	Geräteeinstellungen		
	4.2.8	Beleuchtung		
5	Funktion	ien		
		dby		
		pilot		
	5.2.1	Autopilot aktivieren		
	5.2.2	Autopilot ausschalten		
	5.2.3	Steuerfunktion Kompass		
	5.2.4	Steuerfunktion Navigationsgerät		
	5.2.5	Steuerfunktion scheinbarer Windeinfallswinkel		
	5.2.6	Steuerfunktion manuelle Eingabe		
	5.2.7	Vorübergehendes Deaktivieren des Autopiloten	11	
6	Geräteei	nstellungen	12	
		emeines		
	6.1.1	Die verschiedenen Einstellungen sind in 4 Bereiche aufgeteilt		
	6.1.2	Programmroutine aufrufen		
	6.1.3	Veränderung von Einstellungen	12	
	6.1.4	Programmroutine verlassen		
	6.1.5	Werkseinstellungen	12	
	6.2 Bele	uchtung [Lit]		
	6.3 Auto	pilot Einstellungen [P]	13	
	6.3.1	P0, Return [RET]	13	
	6.3.2	P1, Rudder [RUD] / Ruderausschlag	13	
	6.3.3	P2, [SEA] / Seegangsdämpfung Kompass	13	
	6.3.4	P3, Counter Rudder [CRD] / Gegenruder	14	
	6.3.5	P4, Damping of wind [WSE] / Dämpfung Windmess-Geber	14	
	6.3.6	P5, Automatic Trim Calibration [ATC] / Automatische		
		Trimmeinstellung	14	
	6.3.7	P6, Adaptive Control [ADC]	15	
	6.3.8	P7, Automatic Pilot Calibration [APC] / Automatische		
		Inbetriebnahme Autopilot	15	
	6.3.9	P8, Rudder Reduction Speed [RRS]	15	
	6.3.10	P9, Rudder angle limit [LIM] / Begrenzung für Ruderausschlag	15	
		m Einstellungen [A]		
	6.4.1	A0, Return [RET]	16	



	6.4.2	A1, Pilot Course Alarm [PCA] / Kursalarm1	6
	6.4.3	A2, Timer watch alarm [TMR] / Wachgängeralarmierung1	6
	6.4.4	A3, Cross Track Error alarm [XTA] / Kursabweichungsalarm	6
	6.4.5	A4, Push-button beep [KEY] / Tastendruck1	6
	6.5	Compass setup group [C] / Kompass-Einstellungen1	7
	6.5.1	C0, Return [RET]	7
	6.5.2	C1, Magnetic heading [MAG] / missweisender Kurs	7
	6.5.3	C2, Local magnetic variation [VAR] / örtliche Missweisung	7
	6.5.4	C3, Auto-deviation [Auto DEV] / Automatische Kompass-	
		Kompensierung1	7
	6.5.5	C4, Check auto-deviation [Auto CHK]1	7
	6.5.6	C5, Clear auto-deviation [Auto CLR] / Löschen der Deviationswerte 1	7
	6.5.7	C6, Adjust compass alignment [ADJ] / Kompass-Anbaufehler	
		Korrektur1	7
7	Wart	tung und Fehlersuche1	В
8	Spez	zifikationen1	В
	8.1	Abkürzungen18	В



Warnung!

Ein Autopilot stellt ausschließlich ein Hilfsmittel dar.

Es ist weder sein Zweck, noch ist er dafür konstruiert, den Rudergänger zu ersetzen!

Denken Sie immer daran:

- unterwegs muss immer eine erfahrene Wache an Deck sein
- die Wache muss Ausschau halten
- die Wache muss den Kurs des Bootes überwachen
- die Wache muss in der Lage sein, kritische Situationen für das Boot und seine Mannschaft zu erkennen
- die Wache muss imstande sein, den Autopiloten auszuschalten und das Boot in kritischen Situationen per Hand steuern können.

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Skippers:

- für einen in der Nähe des Rudergängers montierten Sicherheitsschalter zu sorgen
- alle Crewmitglieder in die Hauptfunktionen des Nexus Autopiloten einzuweisen
- allen Crewmitgliedern zu zeigen, wie der Nexus Autopilot durch Betätigen der SET Taste ausgeschaltet wird, um somit ein manuelles Steuern zu ermöglichen.



1 Lieferumfang

Der Lieferumfang des NX2 Autopilot Instruments ist gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

2 Installation

Die Installation des NX2 Autopilot Instruments und die Inbetriebnahme des Autopiloten sind gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben und werden in diesem Handbuch nicht erläutert.

3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von Instrument und System ist ebenfalls in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

4 Bedienung

4.1 Über dieses Handbuch

- In dieser Bedienungsanleitung werden die Tasten fett und in GROSSBUCHSTA-BEN, z.B. PAGE dargestellt.
- Sofern nicht anders erläutert, soll die jeweilige Taste an der entsprechenden Stelle der Anleitung gedrückt werden.
- Immer wenn eine Anzeige im Text erwähnt wird, wird Sie in eckigen Klammern und, wenn möglich, in gleicher/ähnlicher Schreibweise wie auf der Anzeige dargestellt, z.B. (Lat).
- Mit dem Begriff Navigationsgerät ist ein GPS, Loran oder Decca-Navigationsgerät gemeint.
- Welches ist das "Navigations-Muttergerät"? Hiermit ist dasjenige Navigationsgerät gemeint, dessen Wegepunkt-Speicher für die Berechnungen der Navigationsangaben, z.B. Kurs zum Wegepunkt, Entfernung zum Wegepunkt usw. benutzt wird. Im Nexus Netzwerk kann nur ein Gerät diese "Muttergerät-Funktion" übernehmen, jedoch können die Wegepunkte von allen Geräten angesprochen werden.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf der Software Version NX2 Autopilot Instrument ab Version 2.0.

Sie können die jeweils neueste Software-Version kostenpflichtig in Ihre Geräte einspielen lassen. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren örtlichen Nexus-Händler.

Achtung: Wir haben sehr viel Mühe darauf verwandt, diese Anleitung vollständig und leicht verständlich zu gestalten. Da wir andererseits unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kann es vorkommen, dass einige Darstellungen nicht mit Ihrem Gerät übereinstimmen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den nationalen Vertreter unserer Produkte.



4.2 Die Benutzung der Tasten



4.2.1 MODE

Drücken Sie **MODE**, um in die nächste, rechte Haupt-Funktion zu gelangen. Der gewählte Anzeigebereich wird durch den kleinen Pfeil am oberen Rand der Anzeige angezeigt. Vom rechten Anzeigebereich PWR ST gelangen Sie wieder zum Anzeigebereich HEADING.



Drücken Sie **MODE** und **MINUS** gleichzeitig, um in die nächste linke Hauptfunktion zu gelangen.

Drücken Sie **MODE** bei Eingaben, um zur nächsten rechten Stelle zu gelangen

Drücken Sie **PAGE** und **MINUS** gleichzeitig bei Eingaben, um zur vorhergehenden Stelle zu gelangen.

Drücken Sie **MODE** länger als 2 Sekunden, um in die Geräteeinstellungs-Routine zu gelangen.

PAGE



4.2.2 LINKS

In der Funktion "Autopilot" vermindert ein kurzer Druck auf **LINKS** den Kurs um 1°, ein langer Druck um 10°.

In der Funktion "Geräteeinstellungen" gelangt man durch Drücken von **LINKS** zur vorherigen Geräteeinstellungs-Routine.

Bei Eingaben wird durch Drücken von LINKS der Wert verringert.



4.2.3 RECHTS

In der Funktion "Autopilot" erhöht ein kurzer Druck auf **RECHTS** den Kurs um 1°, ein langer Druck um 10°.

In der Funktion "Geräteeinstellungen" gelangt man durch Drücken von **RECHTS** zur nächsten Geräteeinstellungs-Routine.

Bei Eingaben wird durch Drücken von RECHTS der Wert erhöht.



4.2.4 SET

In der Funktion "Autopilot" wird durch Drücken von **SET** der Autopilot in der gewählten Steuerfunktion aktiviert.

In der Betriebsart "Geräteeinstellungen" wird durch Drücken von **SET** die Eingabemöglichkeit freigegeben.

Die blinkenden Werte können mit Hilfe von LINKS, MODE und RECHTS verändert werden.

Durch erneutes Drücken von SET werden die Werte gespeichert



Durch Drücken von OFF wird der Autopilot deaktiviert.



In der Steuerfunktion "Steuern nach scheinbarem Windeinfallswinkel" führt ein Druck auf **LINKS** und **RECHTS** gleichzeitig zu einer Wende.



4.2.7 Geräteeinstellungen

Drücken Sie **MODE** länger als 2 Sekunden, um in die Geräteeinstellungs-Routine zu gelangen.

[Lit OFF] blinkt. Drücken Sie nochmals **MODE**, um zur nächsten Haupt-Routine zu gelangen.

Um die Geräteeinstellungs-Routine zu verlassen, drücken Sie SET, wenn der Text [RET] erscheint.



> 2

s

e



4.2.8 Beleuchtung

Die LCD Anzeige und die fünf Tasten können in drei verschiedenen Helligkeitsstufen beleuchtet werden.

Drücken Sie **MODE** länger als 2 Sekunden. Der Text [Lit OFF] blinkt und die Beleuchtung wird kurzfristig eingeschaltet.

Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS** zur Auswahl der Beleuchtungsstufe [LOW], [MID], [MAX] und [OFF]. Drücken Sie **SET** zum Speichern Ihrer Auswahl.

Die ausgewählte Beleuchtungsstufe gilt für alle angeschlossenen Anzeigegeräte des NEXUS Netzwerkes, Es ist nicht möglich, einzelne Geräte individuell zu beleuchten.



> 2

> s e c

8



5 Funktionen

Der Nexus Autopilot bietet vier unterschiedliche Steuerfunktionen:

HEADING Steuern nach Kompass-Kurs NAV Steuern zum Wegepunkt

WIND Steuern nach scheinbarem Windeinfallswinkel

PWR ST manuelle Eingabe

5.1 Standby

Beim einschalten des Systems arbeitet das Autopilot Instrument als passive Kompass-Anzeige.

In der oberen Zeile wird der aktuelle Kurs angezeigt.

In der unteren Zeile wird der Ruderlagenwinkel angezeigt.

Hinweis: In der oberen Zeile wird in jeder Steuerfunktion grundsätzlich der Kompass-Kurs angezeigt.



5.2 Autopilot

Bevor eine Steuerfunktion aktiviert wird, sollte sich das Boot 5 bis 10 Sekunden auf dem gewünschten Kurs befinden.

Wenn der Autopilot aktiviert ist, wird [AUTO] angezeigt.

5.2.1 Autopilot aktivieren

Drücken Sie **MODE** so oft, bis die gewünschte Steuerfunktion ausgewählt ist.

Der LCD Pfeil am oberen Rand der Anzeige zeigt die gewünschte Steuerfunktion an.

Drücken Sie **SET**, um den Autopiloten in der ausgewählten Steuerfunktion zu aktivieren.

Wenn der Autopilot aktiviert ist, wird [AUTO] angezeigt.

Auf der unteren Zeile wird rechts die gewählte Steuerfunktion angezeigt, z.B. [HEADING] für die Steuerfunktion Kompass.

Achtung! Falls eine Steuerfunktion nicht zur Verfügung steht, z.B. wenn kein Wegepunkt angesteuert wird, kann diese auch nicht ausgewählt werden.



5.2.2 Autopilot ausschalten

Warnung!

Schalten Sie bei Gefahr grundsätzlich den Autopiloten aus, auch wenn Sie sich bei der Auswahl der Steuerfunktion oder in der Programm-Routine "Geräteeinstellungen" befinden.

Drücken Sie **OFF** zum Ausschalten des Autopiloten. Der Text [OFF] wird rechts auf der unteren Zeile angezeigt. Drücken Sie **OFF** länger als 2 Sekunden zum Ausschalten des Autopiloten, wenn Sie sich in einer Einstellungsroutine befinden.



5.2.3 Steuerfunktion Kompass

Drücken Sie **MODE** so oft, bis der LCD Pfeil unter HEADING steht. Der aktuelle Kurs wird in der oberen Zeile angezeigt und [HDG] blinkt in der unteren Zeile.

Drücken Sie SET, um den Autopiloten zu aktivieren.

Der zu steuernde Kurs wird auf der unteren Zeile angezeigt. Um den Steuerkurs zu ändern, drücken Sie LINKS, um den Kurs nach backbord oder RECHTS, um den Kurs nach Steuerbord zu ändern.

Ein kurzer Druck ändert den Kurs um 1°, ein langer Druck um 10°.



5.2.4 Steuerfunktion Navigationsgerät

Diese Steuerfunktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Navigationsgerät an das System angeschlossen ist und ein Wegepunkt angesteuert wird.

Drücken Sie **MODE** so oft, bis der LCD Pfeil unter NAV steht. Der aktuelle Kurs wird in der oberen Zeile angezeigt.

Vorsicht! Überprüfen Sie, dass:

- Ihr gesteuerter Kurs in etwa der Richtung zum anzusteuernden Wegepunkt entspricht und
- dass sich Ihr Boot nicht mehr als 2 sm von der ursprünglichen Kurslinie entfernt befindet

bevor Sie den Autopiloten in dieser Steuerfunktion aktivieren, da der Autopilot nach der Aktivierung das Boot zunächst zur ursprünglichen Kurslinie und erst danach zum Wegepunkt steuert.

Drücken Sie **SET**, um den Autopiloten zu aktivieren. Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um von der Anzeige von [CTS] und [XTE] auf der unteren Zeile umzuschalten.

Vorsicht!

In der Steuer-Funktion Navigationsgerät ändert der Autopilot automatisch den Kurs, wenn der nächste Wegepunkt angezeigt wird. Der Rudergänger muss sich davon vergewissern, dass durch den Kurswechsel und auf dem neuen Kurs keine Gefahr durch andere Boote, Tonnen oder Untiefen drohen. Insbesondere bei Nutzung von Routennavigation ist es erforderlich, daß der Rudergänger bei Erreichen eines Wegepunktes in der Lage ist, den Autopiloten auszuschalten und das Steuer selbst zu übernehmen, um so ggf. die Kollision mit anderen Fahrzeugen und/oder Gegenständen zu verhindern. Es wird dringend empfohlen, Wegepunkte mit einem Abstand von mindestens 100m vom gewünschten Wegepunkt einzugeben um die Gefahr einer Kollision mit dem Wegepunkt zu verringern. der NEXUS GPS bietet Ihnen bei der Routennavigation die Auswahl zwischen automatischer Kursänderung bei Erreichen des Wegepunktes oder Kursänderung zum nächsten Wegepunkt erst nach Bestätigung durch Tastendruck.



5.2.5 Steuerfunktion scheinbarer Windeinfallswinkel

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Autopilot an ein Nexus Netzwerk mit Windmess-Geber angeschlossen ist.

Hinweis! Die scheinbare Windgeschwindigkeit muss mehr als 3 Knoten betragen. Bei einer geringeren Windgeschwindigkeit schaltet der Autopilot automatisch in die Steuerfunktion "Kompass" mit dem aktuellen Kurs als Referenzwert um.

Optimieren Sie Ihren Segeltrimm, bevor Sie die Steuerfunktion "scheinbarer Windeinfallswinkel" aktivieren.

Drücken Sie MODE so oft, bis der LCD Pfeil unter WIND steht.

In der oberen Zeile wird der aktuelle Kompasskurs angezeigt, in der unteren der aktuelle Windeinfallswinkel mit einem Symbol für die Seite, von der der Wind kommt. Der Text [AWA] blinkt.

Drücken Sie SET, um den Autopiloten zu aktivieren.

Der aktuelle scheinbare Windeinfallswinkel dient als Vorgabe.

Um den Wert des Windeinfallswinkels zu verringern, drücken Sie LINKS, um ihn zu erhöhen, drücken Sie RECHTS.

Ein kurzer Druck ändert den Wert um 1!, ein langer Druck um 10°. Bei Änderungen von mehr als 30° kann es 1 Minute da uern, bis der Autopilot das Boot auf dem neuen Kurs stabilisiert hat.

Um zu wenden, drücken Sie LINKS und RECHTS gleichzeitig und der Autopilot steuert das Boot auf dem anderen Kurs mit dem gleichen Windeinfallswinkel.

Warnung! Nutzen Sie die Funktion der automatischen Wende NIE bei Windeinfallswinkeln über 80°, da sonst die Gefahr einer Halse mit überkommendem Großbaum besteht!

5.2.6 Steuerfunktion manuelle Eingabe

Drücken Sie MODE so oft, bis der LCD-Pfeil unter PWR ST steht. Der aktuelle Kurs wird in der oberen Zeile angezeigt.

Drücken Sie SET um den Autopiloten zu aktivieren.

auf der unteren Zeile wird die Ruderlage mit einem Symbol für Steuerbord oder Backbord angezeigt.

Um die Ruderlage nach Steuerbord zu verändern, drücken Sie **RECHTS** so lange, bis die gewünschte Ruderlage angezeigt wird. Um die Ruderlage nach Backbord zu verändern, drücken Sie

LINKS so lange, bis die gewünschte Ruderlage angezeigt wird. 5.2.7 Vorübergehendes Deaktivieren des Autopiloten

Durch gleichzeitiges Drücken von MODE und SET innerhalb von 10 Minuten nach dem

Ausschalten des Autopiloten wird die zuletzt gewählte Funktion wieder aktiviert. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung:

- nach mehr als 10 Minuten nach dem Ausschalten
- wenn der Autopilot durch Drücken von SET von mehr als 2 Sekunden ausgeschaltet wurde
- nach dem Ausschalten der gesamten Anlage







Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

Geräteeinstellungen

6.1 Allgemeines

Damit Ihnen Ihr Nexus Geröät ein Maximum an Informationen liefert, ist es notwendig, sorgfältig verschiedenste Geräteeinstellungen vorzunehmen. Die Werte werden dauerhaft gespeichert.

6.1.1 Die verschiedenen Einstellungen sind in 4 Bereiche aufgeteilt

[Lit OFF] = Beleuchtung

 [P0] - [P9]
 = Einstellungen der Autopilot-Funktionen

 [A0] - [A4]
 = Einstellungen der Alarm-Funktionen

 [C0] - [C6]
 = Einstellungen für den Kompass-Geber

6.1.2 Programmroutine aufrufen

Drücken Sie MODE länger als 2 Sekunden, um in die Programmroutine

"Geräteeinstellungen" zu gelangen.

Drücken Sie MODE, um in den nächsten Bereich zu gelangen,

Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um in einem Bereich zu blättern.

6.1.3 Veränderung von Einstellungen

Drücken Sie SET zur Freigabe eines eingestellten Wertes.

Drücken Sie LINKS, RECHTS oder MODE zum Verändern von Werten.

Drücken Sie SET erneut zum Speichern eines Wertes.

6.1.4 Programmroutine verlassen

Drücken Sie SET zum Verlassen der Programmroutine, wenn [RET] angezeigt wird.

6.1.5 Werkseinstellungen

Bei jeder Geräteeinstellung ist die Werkseinstellung angeführt. Es gibt keine Möglichkeit, alle Einstellungen auf die Werkseinstellung automatisch zurückzusetzen. Dies kann nur manuell geschehen.

Alle Einstellungen an einem Autopilot-Bediengerät gelten für das gesamte System.

Achtung! Während der APC Routine werden automatisch folgende Einstellungen vorgenommen:

[RUD], [SEA], [CRD], [ATC] und [RRS].

Diese Einstellungen und ihre Minimum-/ Maximum-Werte sind also von den Reaktionen des Bootes auf Kursverhalten und Kursänderungen abhängig.

Achtung! Diese Erläuterungen werden NICHT bei jeder Geräteeinstellungs-Routine erneut aufgeführt.

Vorsicht!

Alle Geräteeinstellungen können vorgenommen werden, während sich der Autopilot in Betrieb befindet !

Überwachen Sie ständig den Kurs Ihres Bootes, wenn Sie die Geräteeinstellungen durchführen! Seien Sie ständig darauf gefasst, den Autopiloten durch langes Drücken auf die rote SCHLÜSSEL Taste auszuschalten und wechseln Sie sofort zu manuellem Steuern, wenn Ihr Boot unter Autopilot gefährliche Kurse fährt. Führen Sie die Geräteeinstellungen nie in gefährlichen Situationen durch!



6.2 Beleuchtung [Lit]

Die LCD Anzeige und die fünf Tasten können in drei verschiedenen Helligkeitsstufen beleuchtet werden.

Drücken Sie **MODE** länger als 2 Sekunden. Der Text [Lit OFF] blinkt und die Beleuchtung wird kurzfristig eingeschaltet.

Drücken Sie LINKS oder RECHTS zur Auswahl der Beleuchtungsstufe [LOW], [MID], [MAX] und [OFF]. Drücken Sie SET zum Speichern Ihrer Auswahl.

Die ausgewählte Beleuchtungsstufe gilt für alle angeschlossenen Anzeigegeräte des NEXUS Netzwerkes, Es ist nicht möglich, einzelne Geräte individuell zu beleuchten.

6.3 Autopilot Einstellungen [P]

6.3.1 P0, Return [RET]

Drücken Sie **SET** zum Verlassen der Programmroutine, wenn der Text [RET] angezeigt wird.

EAL PO

6.3.2 P1, Rudder [RUD] / Ruderausschlag

Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum. Der Wert wird bei der APC-Routine automatisch ermittelt.

Die wichtigste Einstellung für gute Steuereigenschaften ist der Ruderausschlag. Ein zu großer Ruderausschlag führt zu einem Übersteuern und damit zu einer Schlangenlinie statt zu einer geraden Kurslinie. Bei zu geringem Ruderausschlag reagiert das Boot auf notwendige Kursänderungen zu langsam. Die beste Einstellung ist diejenige, bei der eine hohe Kursgenauigkeit bei möglichst geringer Aktivität des Autopiloten erreicht wird. Fahren Sie mit dem Boot normale Marschfahrt und verändern Sie den zu steuernden Kurs um 40 Grad. Bei dieser Kursänderung soll der Autopilot nicht mehr als 5 Grad übersteuern.



6.3.3 P2, [SEA] / Seegangsdämpfung Kompass

Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum.

Auf kleinen Booten und sehr schnellen Booten, deren Kurs auch von leichtem Seegang beeinflusst wird, muss ein höherer wert eingestellt werden als auf größeren Booten.

Die Grundeinstellung sollte für die Mehrzahl der Boote bei leichter bis mittlerer See korrekt sein. Auf Kursen mit achterlicher See kann es notwendig sein, den Wert für die Seegangsdämpfung zu verringern, um bei Kursänderungen, die durch die mitlaufenden Seen verursacht werden, sofort gegenzusteuern.



 ${\it ERL}_{\it PR}$

4 CRI



6.3.4 P3, Counter Rudder [CRD] / Gegenruder

Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum.

Der Wert wird bei der APC-Routine automatisch ermittelt.

Diese Einstellung beeinflusst den Ruderausschlag und führt zu zusätzlichem Ruderausschlag, wenn das Boot den Kurs plötzlich verlässt und gibt bei Erreichen des neuen Kurses Gegenruder.

Das Kurshalten von schwer zu steuernden Booten wird durch diese Funktion vereinfacht.

Ein zu geringer Wert für Gegenruder führt dazu, dass das Boot bei Erreichen eines neuen Kurses über die neue Kurslinie zunächst darüber hinaus steuert.

Ein zu großer Wert für Gegenruder führt dazu, dass der Autopilot bereits Gegenruder gibt, bevor der neue Kurs erreicht wird.

Um den Wert zu optimieren, setzen Sie den Wert zunächst auf [0] und stellen den Wert für den Ruderausschlag (s.6.3.2) ein. Erhöhen Sie dann schrittweise den Wert für Gegenruder und überprüfen Sie den wert, indem Sie mit der jeweiligen Einstellung eine Kursänderung von 40 Grad durchführen. Der Autopilot soll nur 1 bis 2 Grad über den neuen Kurs hinaussteuern.



Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum. Die Werkseinstellung lautet [2].

Dämpfung Werte des Windmess-Gebers. Die Werkseinstellung ist für normale Wetterlagen ausreichend. Bei höheren Windgeschwindigkeiten und stark schralenden Winden können die kurzfristigen Wettereinflüsse durch Erhöhen des Wertes minimiert werden.



6.3.6 P5, Automatic Trim Calibration [ATC] / Automatische Trimmeinstellung

Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum

Der Wert wird bei der APC-Routine automatisch ermittelt.

[ATC] vergleicht ständig den gesteuerten mit dem zu steuernden Kurs und ermittelt den notwendigen Ruderausschlag unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse (z.B. Wind, Seegang, Einfluss von Schraubenwasser etc).

Wenn der Wert zu hoch gewählt ist, dauert es länger, bis das Boot den richtigen Kurs steuert. Ein zu niedriger Wert kann dazu führen, dass das Boot "Schlangenlinien" fährt.





Höhere Werte gelten im Allgemeinen für größere Boote und Segelboote, niedrige Werte für kleine Boote und schnelle Gleiter.

6.3.7 P6, Adaptive Control [ADC]

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] = Aus und [On] = Ein. Diese Funktion ist für spätere Zwecke vorgesehen.

6.3.8 P7, Automatic Pilot Calibration [APC] / Automatische Inbetriebnahme Autopilot

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] = Aus und [On] = Ein. Während der APC Routine werden automatisch folgende Einstellungen vorgenommen:

[RUD], [SEA], [CRD], [ATC] und [RRS].

Bei der Durchführung der Automatischen Inbetriebnahme des Autopiloten wird erkannt, wie der Anschluss der Antriebseinheit an den Autopilot Servo erfolgt ist.

Außerdem wird die Reaktion des Bootes auf Ruderlagekommandos des Servo erkannt und gespeichert.

Die Durchführung der automatischen Inbetriebnahme des Autopiloten ist im Handbuch Installationsanleitung Autopilot beschrieben.

6.3.9 P8, Rudder Reduction Speed [RRS]

Die möglichen Einstellungen lauten [0]=Minimum bis [9] = Maximum.

Mit dieser Einstellung wir die Durchflussgeschwindigkeit der Hydraulikpumpe eingestellt.

Der Wert wird bei der APC-Routine automatisch ermittelt und hat dann den Wert [5].

ERL PB S RRS

EAL PA

OFF BUT

OFF APE

Sie können den Wert, d.h. die Durchflussgeschwindigkeit der Pumpe verringern oder erhöhen.

6.3.10 P9, Rudder angle limit [LIM] / Begrenzung für Ruderausschlag

Die möglichen Einstellungen lauten [00] bis [99]. Die Werkseinstellung lautet [00] = Aus.

Achtung! Bei der automatischen Installationsroutine wird der Wert automatisch auf 35°gesetzt.





6.4 Alarm Einstellungen [A]

Um einen Alarm auszuschalten drücken Sie IRGENDEINE Taste.

6.4.1 A0, Return [RET]

Drücken Sie **SET** zum Verlassen der Programmroutine, wenn der Text [RET] angezeigt wird.

6.4.2 A1, Pilot Course Alarm [PCA] / Kursalarm

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] und [00°9 9°]. Die Werkeinstellung lautet [OFF].

Der Alarm wird akustisch und optisch (die Anzeige blinkt) aktiviert, wenn der durchschnittliche Kurs des Bootes um mehr als den eingestellten Wert vom Sollkurs abweicht.

6.4.3 A2, Timer watch alarm [TMR] / Wachgängeralarmierung

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] oder [On]. Die Werkseinstellung lautet [OFF].

On = akustischer Alarm aktiviert.

Der akustische Wachgänger-Alarm ertönt alle 5 Minuten.

Drücken Sie **IRGENDEINE** Taste zur Bestätigung und zum Neustart.

Bei aktiviertem Alarm muss der Wachgänger den akustischen Alarm bestätigen. Geschieht dies nicht binnen 1 Minute, ertönt ein ggf. angeschlossener externer Alarmsummer, um den Rest der Crew zu alarmieren.

6.4.4 A3, Cross Track Error alarm [XTA] / Kursabweichungs-

Die möglichen Einstellungen lauten [0.00] = OFF bis [9.99]. Die Werkseinstellung lautet [0.00].

Diese Funktion steht nur in der Steuerfunktion Navigationsgerät zur Verfügung und wenn das Autopilot System an ein Nexus Netzwerk mit Navigationsgerät angeschlossen ist.

Wenn die Kursabweichung grösser als der eingestellte Wert ist, wird der Alarm ausgelöst.

6.4.5 A4, Push-button beep [KEY] / Tastendruck

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] oder [On]. Die Werkseinstellung lautet [ON].

[On] = Ton bei jedem Tastendruck. [OFF] = Kein Ton.













6.5 Compass setup group [C] / Kompass-Einstellungen

Die Funktionen Auto-Deviation, Auto-Deviation-Check und Auto-Deviation-Clear stehen nur zur Verfügung, wenn ein Nexus Kompass-Geber an das System angeschlossen ist.

6.5.1 C0, Return [RET]

Drücken Sie **SET** zum Verlassen der Programmroutine, wenn der Text [RET] angezeigt wird.

6.5.2 C1, Magnetic heading [MAG] / missweisender Kurs

Die möglichen Einstellungen lauten [OFF] und [On]. Die Werkseinstellung lautet [OFF].

[On] = Anzeige aller Kurse als missweisende Kurse.

[OFF] = Anzeige aller Kurse als rechtweisende Kurse, d.h. alle Kursangaben werden um die örtliche Missweisung (zur Eingabe siehe Kapitel 6.5.3) korrigiert.

6.5.3 C2, Local magnetic variation [VAR] / örtliche Missweisung

Die möglichen Einstellungen lauten [+/-00.0°99.9°] . Die Werkseinstellung lautet [00.0°]

Östliche Missweisung = Unterstrich-Symbol(_).

Westliche Missweisung = Minus-Symbol (-).

Die jeweilige örtliche Missweisung ist der Seekarte für das betreffende System zu entnehmen.

6.5.4 C3, Auto-deviation [Auto DEV] / Automatische Kompass-Kompensierung

Diese Funktion ist gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

6.5.5 C4, Check auto-deviation [Auto CHK]

Diese Funktion ist gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

6.5.6 C5, Clear auto-deviation [Auto CLR] / Löschen der Deviationswerte

Diese Funktion ist gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

6.5.7 C6, Adjust compass alignment [ADJ] / Kompass-Anbaufehler Korrektur

Diese Funktion ist gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.















7 Wartung und Fehlersuche

Die Wartung und Fehlersuche für das NX2 Autopilot Instrument und den Nexus Autopiloten sind gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

8 Spezifikationen

Die Spezifikationen für das NX2 Autopilot Instrument sind gesondert in der Nexus Autopilot-Installationsanleitung beschrieben.

8.1 Abkürzungen

Abbro	eviation.	Description	1

A Anale Winkel ADJ ADJust Einstellen ANC **ANChor** Anker ANChor alarm Anker-Alarm ANC Arrival Arrival Ankunft Arrival Circle ARC Ankunftsbereich

AVS AVerage Speed Durchschnittsgeschwindigkeit scheinbarer Windeinfallswinkel scheinbarer Windgeschwindigkeit scheinbarer Windgeschwindigkeit BAT BATterv Batterie

BAT BATtery Batterie
BF BeauFort Beaufort

BOD Bearing Original Destination ursprüngliche Kurslinie

BSP Boat Speed Geschwindigkeit durchs Wasser
BTW Bearing To Waypoint Richtung zum Wegepunkt
C Celsius Celsius

CE Communaute Europèenne Communaute Europèenne C10 Calibrate 10 Geräteeinstellungsroutine 10

CAL Calibrate Einstellen
CG Course over Ground Kurs über Grund

CHK ChecK überprüfen
CLR CleaR löschen
CMG Course Made Good zurückgelegter Kurs
CMP CoMPass Kompass
COG Course Over Ground Kurs über Grund

COG Course Over Ground Kurs über Grund
CTS Course To Steer zu steuernder Kurs
CU Central Unit Zentraleinheit
d differential Differential

D/R Dead Reckoning Koppelkursrechnung
DEFAULT Factory setting Werkseinstellung
DEV DEViation Deviation

DMG Distance Made Good gutgemachte Entfernung

DEA DEpth Alarm Tiefen Alarm DPT DePTh Tiefe

DRF DRiFt, Speed of current Strömungsgeschwindigkeit
DST DiSTance Entfernung
DTW Distance To Waypoint Entfernung zum Wegepunkt

DTW Distance To Waypoint Entfernung zum Wegepunkt E East Ost



EDIT EDIT verändern

EMC Electro Magnetic Compatibility Elektromagnetische Verträglichkeit

EN European Norm Europäische Norm F Fahrenheit Fahrenheit

F1-F9 Figure of merit Qualität des Signals

FA Fathoms Faden FT FeeT Fuss

GLL Geographic Latitude Longitude geographische Breite und Länge

GoTo Go To gehe zu

GPS Global Positioning Network
HDM HeaDing Magnetic missweisender Kurs
HDT HeaDing True rechtsweisender Kurs
HM Heading Magnetic missweisender Kurs
HT Heading True rechtweisende Richtung

id Identity Identität Init Initiation Initialisierung Insert Insert einfügen

Km Kilometre per hour Kilometer per Stunde

 KT
 KnoTs
 Knoten

 KTS
 KnoTS
 Knoten

 L
 Local
 Lokal

LAT LATitude geographische Breite
LCD Liquid Crystal Display Liquid Crystal Display
LGD Local Geodetic Datum Kartenbezugssystem

LOG LOG Log

 LON
 LONgitude
 geographische Länge

 LOW
 niedrig, schwach

 MAX
 maximal, hoch

 m/s
 metres per second
 Meter pro Sekunde

MEM MEMory Speicher Mh Miles per hour englische

Mh Miles per hour englische Landmeile pro Stunde

MID MID mittel
MN Magnetic North magnetisch Nord
MOB Man Over Board Mann-Über-Bord

 m
 metre
 Meter

 N
 North
 Nord

 NAV
 NAVigate
 Navigation

 NM
 Nautical Mile
 Seemeile

 NMEA
 National Marine Electronic Association

NXT NeXT nächster

OCA Off Course Alarm Kursabweichungs-Alarm

 RET
 RETurn
 zurück

 Roll
 Rollen

 S
 South
 Süd

S/A Selective Availability verfügbare Genauigkeit

 SAT
 SATellite
 Satellit

 SEA
 See

 SEC
 SEConds^
 Sekunde

SET SET, Direction of current Richtung der Strömung

SHA SHallow Alarm Flachwasser-Alarm SOG Speed Over Ground Geschwindigkeit über Grund

STA STArt Start SteeR STR Steuern SW South West Südwest TAC **TACtical** Taktik **TMP TeMPerature** Temperatur TRP TriP Trip TTG Time To Go Restfahrzeit

TWA True Wind Angle wahrer Windeinfallswinkel TWS True Wind Speed wahre Windgeschwindkeit Universal Time Co-ordinate Universal Time Co-ordinate UTC VAR VARiation Missweisung

VMG Velocity Made Good optimaler Kurs zum Wind

West West

WCV Wegepunkt-Annäherungs-Geschwindigkeit Waypoint Closure Velocity WP Waypoint Wegepunkt

XTE Cross Track Error Kursversatz Minus Minus Plus Plus

Wind from port side Wind von Backbord Wind von Steuerbord Wind from starboard side

Das Boot ist backbord von der The boat is left of the desired

Soll-Kurslinie track The boat is right of the desired Das Boot ist steuerbord von der track Soll-Kurslinie



GARANTIE

ALLGEMEINES

Alle unsere Produkte sind entsprechend dem höchsten Industriestandard konstruiert und hergestellt. Wenn die Geräte gemäß der Gebrauchsanleitung korrekt installiert sind, ordnungsgemäß gewartet und richtig bedient werden, werden sie lange und zuverlässig arbeiten. Unser internationales Netzwerk von Vertretungen steht Ihnen in allen Wassersportrevieren auf der Welt mit Informationen und Hilfe zur Verfügung, wenn Sie es wünschen.

Bitte lesen Sie die Garantiekarte aufmerksam, füllen Sie sie aus und senden Sie sie zur Registrierung an Ihre nationale Vertretung.

GARANTIEEINSCHRÄNKUNG

Die Garantie erstreckt sich auf den Ersatz von defekten Teilen, sofern es sich um Herstellungs- oder Materialfehler handelt, und den Arbeitslohn bei einer Reparatur im Kaufland. Die Garantiefrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum im Einzelhandelsgeschäft oder der Werftübergabe.

Diese Herstellergarantie ist die einzige Garantie und andere Fristen, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, finden keine Anwendung. Der Hersteller schließt insbesondere die stillschweigende Zusicherung für den Einsatz des Gerätes für einen bestimmten Zweck aus

GARANTIFREDINGUNGEN

- Die mitgelieferte Garantiekarte in Verbindung mit der Rechnung als Beleg für das Kaufdatum sind Voraussetzung für Garantieansprüche.
- · Die Garantie ist nicht übertragbar und bezieht sich ausschließlich auf den Erstkäufer.
- Die Garantie gilt nicht: für Erzeugnisse mit entfernter Seriennummer bei falsch eingebauten Geräten bei Beschädigungen auf Grund falscher elektrischer Absicherung bei unsachgemäßem Gebrauch bei äußeren Einwirkungen für Veränderungen und Reparaturen an den Geräten, die nicht durch den Hersteller oder die nationale Vertretung zugelassen wurden für den Gebrauch außerhalb des für das Gerät vorgesehenen Zweckes.
- Der Hersteller haftet nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, die aus einer Fehlfunktion seiner Geräte herrühren. Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden aller Art, die durch die Benutzung seiner Geräte herrühren.
- Der Hersteller, seine nationalen Vertretungen oder Verkäufer haften nicht für Kosten, die aus Probefahrten - aus Überprüfung des Einbaus durch Dritte - aus Besichtigung des Bootes zwecks Auswahl des Gerätes - entstehen, sei es während oder außerhalb der Garantiezeit.
- Der Hersteller hat das Recht, innerhalb der Garantiezeit zu Reparaturzwecken zurückgegebene Geräte durch ähnliche gleichwertige Geräte zu ersetzen, wenn die Reparatur nicht in einer annehmbaren Zeit erfolgen kann.
- Die gesetzlichen Rechte des Kunden werden durch diese Garantiefristen und -Bedingungen nicht berührt.

VERFAHREN

Das beanstandete Gerät muss an die nationale Vertretung oder an einen von ihr benannten Händler des Landes geschickt werden, in dem das Gerät gekauft wurde. Berechtigte Reklamationen werden erledigt und das Gerät kostenfrei an den Kunden zurückgesandt. Wenn das Gerät in einem anderen Land benutzt wird als in dem, in dem es gekauft wurde, kann es an die dortige nationale Vertretung oder an einen von ihr benannten Händler geschickt werden. In diesem Fall ist die Garantie auf den Ersatz von Teilen beschränkt. Lohn- und Frachtkosten werden dem Kunden zu annehmbaren Preisen belastet.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Unsere Geräte stellen nur eine Hilfe zur Navigation dar und entbinden den Benutzer nicht von den Pflichten ordentlicher Seemannschaft. Der Schiffsführer muss nach Seemannsbrauch alle möglichen Unterlagen hinzuziehen und immer die voraussichtlich ungünstigste Situation annehmen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Sinne der laufenden Produktentwicklung Veränderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

E	Registrier-Nr: GARANTIEKARTE itte an den nationalen Vertreter senden
Eigner:	
Name:	
Strasse :	
PLZ / Ort:	
Land:	
Produkt:	Serien Nummer: A B C 1 2 3 4 5 6 7
Kaufdatum:	Einbaudatum
Händler:	
Ja, ich r	nöchte über neue Produkte informiert werden

Copyright ©: Silva Sweden AB Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden Tel: +46 -(0) 8 - 623 43 00. Fax: +46 -(0) 8 - 92 76 01 www.silva.se